




Passage à l'heure d'été ou d'hiver sur votre pointeuse


Utilisateur de Winsentry

- Le programme Sentry qui vous sert généralement à collecter de l'information permet également d'envoyer de l'information à votre pointeuse.
- Premièrement, il faut vérifier l'information contenue dans la configuration de votre pointeuse.
Pour cela, dans le coin inférieur droit du Serveur, il sera nécessaire de faire un clic droit sur le raccourci du NConduct.



Ensuite, vous cliquez sur le « Date - Heure ».





En ouvrant le NConduct, vous devez voir apparaître la date et l'heure actuelles.

La zone Eté/Hiver et Hiver/Eté ne sont certainement pas complétées. Il vous sera donc nécessaire de les remplir.

Une fois que ce sera chose faite, il faudra cliquer sur « envoyer » et toutes ces informations seront envoyées vers la pointeuse.

Remarques

- Si vous avez plusieurs pointeuses, l'utilisation de Winsentry règle le problème pour toutes les pointeuses connectées, l'utilisation du badge système sur la pointeuse « Maître » règle les problèmes sur les pointeuses esclaves également.
- Dates pour les trois prochaines années

2012	Le dimanche 25 mars (à 2 heures du matin il sera 3 heures)	Le dimanche 28 octobre (à 3 heures du matin il sera 2 heures)
2013	Le dimanche 31 mars (à 2 heures du matin il sera 3 heures)	Le dimanche 27 octobre (à 3 heures du matin il sera 2 heures)
2014	Le dimanche 30 mars (à 2 heures du matin il sera 3 heures)	Le dimanche 26 octobre (à 3 heures du matin il sera 2 heures)